



Montage

1. Anker setzen.
2. Sicherheitsmutter und Formmutter auf abgelängte Gewindestange aufschrauben.
3. Gewindestange fest in Anker eindrehen.
4. Rohrschleife um das Rohr legen.
5. Rohrschleife mit Rohr in die Formmutter einhängen.
6. Eventuell notwendige Höhenkorrektur durch Drehen der Formmutter durchführen.
7. Sicherheitsmutter fest anziehen und dabei Formmutter mit Zange festhalten.

Installation

1. Set the anchor
2. Screw the flange nut and the cup nut onto the cut-to-length threaded rod.
3. Firmly screw the threaded rod into the anchor.
4. Put the Pipe Loop around the pipe.
5. Hook the Pipe Loop with the pipe in it into the cup nut.
6. If necessary, adjust the height by turning the cup nut.
7. Strongly tighten the flange nut while blocking the cup nut with pliers.

